

取扱説明書 (お客様保管用)

nesekt®



不織布プランター

[カラー：ブラック / グレー / ブラウン / レッド / グリーン / ネイビー]
[サイズ：1G/3G/5G/7G/10G/15G ※G=ガロン]

この度は、ネセクト製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品をご使用前にこの説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
また、この説明書はいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

[色の濃淡や色差について] 本製品は素材の特性により製品や部位ごとに色の濃淡や色差を生じる場合がございます。

ご使用上のお願い

- ・本製品の主な用途は植物用プランター、鉢カバー、資材等収納用バッグです。
安全に問題が無い範囲で自由にご使用いただけますが、危険を伴う用途には使用しないでください。
- ・使用前の保管時は劣化防止のため直射日光の当たらない屋内等に保管してください。
- ・耐候性には優れていますが素材の性質上、屋外設置に伴う紫外線や風雨による自然劣化や退色は避けられません。
- ・不織布は通気性、透水性のある素材です。使用に伴い土や水分の染み出し汚れを生じる場合があります。
- ・使用環境・条件によりコケやカビ等が発生する場合があります。風通しの良い環境でご使用ください。
- ・不織布製品のため色の濃淡、形状、縫製などにバラつきがある場合がありますが、あらかじめご了承ください。
- ・石、突起物、刃物など、鋭利なものが接触すると引き裂けや破損を生じる場合がありますので、ご注意ください。
- ・破損や著しい劣化等が確認された場合、速やかに使用を中止してください。
- ・本製品を廃棄処分する場合には、地域条例等に従って正しく廃棄処分してください。
- ・本製品を加工・分解・修理しないでください。

素材：ポリエステル・・・SDGs・環境負荷軽減のため原料の一部に再生プラスチックを採用しています。

★本製品は不織布素材ですので、非常に水はけが良く通気性にも優れています。そのため気温が高い時期などは土が乾燥しやすい場合がありますので、こまめに水やりを実施するなど土の水分量に注意してください。

製品仕様

※プランターの約80%まで土を入れた場合に必要となる土の量の参考値です。

プランターサイズ	参考土量※	鉢号数目安	直径	高さ	2枚セット品番末尾	6枚セット品番末尾
1ガロン (約3.8L)	3L	6号相当	18cm	15cm	1GS2xx	1GS6xx
3ガロン (約11.3L)	9L	9号相当	25cm	22cm	3GS2xx	3GS6xx
5ガロン (約18.9L)	15L	10号相当	30cm	25cm	5GS2xx	5GS6xx
7ガロン (約26.4L)	21L	12号相当	35cm	28cm	7GS2xx	7GS6xx
10ガロン (約37.8L)	30L	14号相当	40cm	30cm	10GS2xx	10GS6xx
15ガロン (約56.7L)	45L	15号相当	45cm	35cm	15GS2xx	15GS6xx

品番末尾xxはカラーコード・・・BK:ブラック GY:グレー BR:ブラウン RD:レッド GR:グリーン NV:ネイビー

ご使用方法

①本製品に直接土を入れてプランターとしてご使用いただけます。透水性が高いため鉢底石は不要です。
→苗ポットの上面がプランター高さの6～7分目となるように土を入れ、苗ポットからポットを外し中央に置きます。その後、周辺部に土を足し入れて苗が安定するように調整してください。
ポット上面がプランターより高くなってしまいう場合は中央に穴を開けてください。

②プラスチックや陶器製プランターなどの鉢カバーとしてもご使用いただけます。
→室内に置く場合は、鉢受け皿を不織布プランターの底に入れてからプランターを入れてください。

③ガーデン資材やおもちゃなどを収納する収納バッグとしてもご使用いただけます。
→強度には優れておりますが、不織布が傷まないように鋭利なものや重量の重い資材は避けてください。

このような使用方法も可能です

- ・プランター上部を折り返して、高さを抑えたロースタイル。（土の使用量も抑えられ安定感も向上します）
- ・市販の顔料インクペンなどで、プランター側面に自由に文字やイラストを。
- ・フェンスなどにフックを掛けて、吊り下げ式プランターとして。（持ち手に負担が掛かるため重量に注意）

※注意事項 コンクリート等の上に直接設置する場合は、レンガやブロック等を敷いてから本製品を乗せていただくと夏場の温度上昇を抑えることができます。

使用イメージ

不織布プランターは通気性や透水性に優れており、植物が育ちやすい優れた土壌環境を生み出すことができます。
シンプルなデザインと軽くて割れない扱いやすさ、廃棄時の処分も簡単です。また、市販の油性ペンなどで自由に文字を描くことも可能です。お客様の感性で素敵なガーデニングDIYをお楽しみください。汎用性の高い収納バッグとして室内でご使用いただくことも可能です。自由なアイデアで様々なご使用方法がございます。また、ご不明な点がございましたらネセクトカスタマーサポートまでお気軽にお問合せください。



そのままエコなプランターとして



おしゃれな鉢カバーとしても便利



上部を折り返してロースタイルでも



壁のフック等に吊るしてもOK



顔料インクのペンで文字入れ可能



野菜やおもちゃ等の保管収納用にも

製品	不織布プランター	製品型式	NENP120-xGSxBK/GY/BR/RD/GR/NV
保証期間	弊社からのご購入日(受領日)より1年間	ご購入日	年 月 日

日本国内において保証期間内に取扱説明書、本体ラベルなどの記載内容に従って正常な使用状態において故障(破損)した場合には、本書の記載内容に基づいて無償にて保証対応させていただきます。※

保証期間内に故障(破損)・交換をご依頼になる場合は下記の情報と共に、具体的な不具合や故障の内容をご購入の各モール(amazon/楽天/yahoo!など)、もしくは弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

①ご購入製品 ②ご購入時期 ③ご購入時の注文番号(不明な場合でも承ります) ④氏名 ⑤電話番号やメールアドレスなどご連絡先
※お客様のご都合により弊社へご返品やご送付いただく場合の送料や諸経費はお客様のご負担となります。

保証除外項目 (保証期間内でも次のような場合には保証対象外となります。)

1. 本書のご提示が無い場合。(ご注文履歴・状況等が確認できた場合はその限りではありません)
2. 誤った使用方法、取扱上の不注意によって生じた損害や故障。不当な修理や改造によって生じた損害や故障。
3. 使用や保管に伴う通常の摩耗や劣化、自然損耗など、客観的に製品の不良のみによる不具合と考えられない場合。
4. 天災、地震、水害、落雷その他天変地異、ガス害、塩害、公害などによって生じた損害や故障(破損)。
5. お買い上げ後の移動や輸送によって生じた損害や故障(輸送事故・運送事故)など運送会社による保証を要するもの。
6. 保証期間経過後のご依頼や、客観的事実を基に当社が保証対象として合理的に認められない場合。

・本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

・本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

・本書は本製品の故障(破損)、に対し弊社の判断により製品本体の修理・交換・返金対応などの保証対応をするものであって、本製品の仕様または使用不能によって生じた関連する損害に対して、当社が責任を負うものではありません。

・本書は明示した期間・条件のもとにおいて保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

・保証期間が過ぎてしまった場合でも修理などのご相談を承ります。(御見積の上で有償修理・対応となる場合があります)

・補修部品などに関しては弊社カスタマーサポートまでお気軽にご相談ください。

株式会社ネセクト 〒130-0003 東京都墨田区横川3丁目12-2 Rimba Tokyo Oshiage 2F
カスタマーサポート TEL 03-6381-3277 (受付時間 10時～12時 / 13時～16時 土日祝日を除く)
MAIL support@nesekt.co.jp