

取扱説明書 (お客様保管用)



シューズ用洗濯ネット



この度は、nesekt製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品をご使用前にこの説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
また、この説明書はいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

ご使用上のお願い	
・本製品はご家庭でのご使用を想定したシューズ用の洗濯ネットです。ほかの用途には使用しないでください。 ・本製品は縫製、色、形状、仕上げなどに製造上のバラつきがある場合がありますが、品質には問題ありません。 ・靴はしっかりとネットに入れ、ファスナーを完全に閉めてください。ネットから靴が飛び出してしまうと、洗濯機を傷める原因になります。洗濯機に入れる際はほかの衣類などと一緒に洗濯しないでください。 ・ご使用の洗濯機の説明書を良くご確認の上、本製品が使用可能か事前に必ずご確認ください。 ・ドラム式洗濯機をご使用の場合は、本製品のファスナーでドラム内を傷つける恐れがありますのでご注意ください。 ・丸洗いに適していない材質の靴や、ファー、金具などのついた靴、特殊な靴にはご使用いただけません。 ・洗濯機の故障の原因になりますので、泥や小石などの汚れは洗濯前に軽く洗い落としてから洗濯してください。 ・乾燥機および乾燥機能でのご使用はお止めください。自然乾燥を行うようにしてください。 ・塩素系漂白剤はご使用にならないでください。 ・本製品が破損した場合は安全のため、速やかに使用を中止してください。 ・緩衝材（クッション材）は素材の特性上変形しますが、正常です。 ・洗濯による経年劣化、直射日光などの紫外線により変色、退色や伸び縮みする場合があります。 ・高温になる場所や火のそばに置かないでください。 ・小さなお子様やペットの手の届かない場所で使用・保管してください。 ・本製品のご使用による事故や怪我、靴などの破損、洗濯機の故障などにつきましては弊社では一切補償致しかねます。 ・本製品のサイズ・容積以上のものを入れないでください。変形や破損の恐れがあります。 ・本製品を廃棄処分する場合には、地域のルール・条例等に従って正しく処分してください。 ・お客様または第三者による誤った使用、使用中に生じた事故、その他不具合による損害について当社は一切の責任を負いかねます。	

製品仕様	
サイズ（内寸）	高さ330mm × 幅240mm × 厚さ100mm ※重量約68g
材質	本体：ポリエステル、スナップボタン・スライダー：PP ファスナー：ポリエステル+ナイロン、クッション材：ポリスチレン
対応靴サイズ	サイズ表記30cm程度までの上履き、スニーカーなど ※靴の実寸サイズにより異なります。

スナップボタンつきフープで
そのまま干しやすい。



靴を保護して、洗濯機への衝
撃も緩衝する360°全面保護
クッションつき。

左右の靴を分離して、靴同
士の擦れ合いを防止。
優しく保護する仕切りつき。



nesektタグ

洗濯槽を傷めにくい樹脂製
ファスナー&スライダーを
覆う保護カバー付き。
大開口で靴も出し入れしや
すい。



30cmまでのメンズサイズま
で対応した大型洗濯ネット。



シューズ用洗濯ネット使用方法

①事前に小石や泥汚れなどは取り除いて、靴紐やインソールもなるべく取り外しておく。

小石や泥汚れなどをブラシなどで取り除き、特にひどい汚れは予め部分洗いで汚れを落としておきます。また、絡まりや型崩れなどの原因となるため、外せる靴紐やインソールはなるべく取り外してください。※小石などは洗濯槽の傷や破損、洗濯ネットの破損の原因となる場合がありますのでご注意ください。



②靴を洗濯ネットに入れて洗濯機へ入れます。

靴の入れ方に指定はありませんが、干した時に乾きやすくするため、つま先が上側になるように入れると良いでしょう。中央仕切り側は洗浄力が弱くなりやすいため、ソール側を合わせるように入れると靴の上面が綺麗になります。（靴の上面を特に保護する場合は靴の上面が内側になるように入れることも可能です）靴ひも、インソールと一緒に洗うこともできますが、他の洗濯ネットに入れるか、なるべく分けて洗濯してください。絡まりや、変形を起こしにくくなります。



③洗濯はウールコースで。洗濯後は風通しの良い場所で干す。

洗濯機はウールコース（ドライコース・手洗いコース）で洗ってください。粉末洗剤は溶け残りの可能性があるため、なるべく液体洗剤を使用してください。脱水は問題ありませんが、洗濯機や乾燥機による乾燥はしないでください。洗濯が終わったら、そのままスナップボタンを留めて物干し竿に掛けることができます。靴は色褪せなどの恐れもありますので、陰干しをおすすめします。

※ドラム式洗濯機などではアンバランスにより停止することがあります。



**洗濯ネット本体も良く乾燥させた状態で保管してください。
湿った状態のまま放置するとカビ発生の原因となりますのでご注意ください。**

製品	シューズ用洗濯ネット	製品型式	NCLN120-S35WG-1S
保証期間	弊社からのご購入日(受領日)より1年間	ご購入日	年 月 日

日本国内において保証期間内に取扱説明書、本体ラベルなどの記載内容に従って正常な使用状態において故障(破損)した場合には、本書の記載内容に基づいて無償にて保証対応させていただきます。※

保証期間内に故障(破損)・交換をご依頼になる場合は下記の情報と共に、具体的な不具合や故障の内容をご購入の各モール(amazon/楽天/yahoo!など)、もしくは弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

①ご購入製品 ②ご購入時期 ③ご購入時の注文番号(不明な場合でも承ります) ④氏名 ⑤電話番号やメールアドレスなどご連絡先
※お客様のご都合により弊社へご返品やご送付いただく場合の送料や諸経費はお客様のご負担となります。

保証除外項目 (保証期間内でも次のような場合には保証対象外となります。)

- 1.本書のご提示が無い場合。(ご注文履歴・状況等が確認できた場合はその限りではありません)
- 2.誤った使用方法、取扱上の不注意によって生じた損害や故障。不当な修理や改造によって生じた損害や故障。
- 3.使用や保管に伴う通常の摩耗や劣化、自然損耗など、客観的に製品の不良のみによる不具合と考えられない場合。
- 4.天災、地震、水害、落雷その他天変地異、ガス害、塩害、公害などによって生じた損害や故障(破損)。
- 5.お買い上げ後の移動や輸送によって生じた損害や故障(輸送事故・運送事故)など運送会社による保証を要するもの。
- 6.保証期間経過後のご依頼や、客観的事実を基に当社が保証対象として合理的に認められない場合。

- ・本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- ・本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- ・本書は本製品の故障(破損)、に対し弊社の判断により製品本体の修理・交換・返金対応などの保証対応をするものであって、本製品の仕様または使用不能によって生じた関連する損害に対して、当社が責任を負うものではありません。
- ・本書は明示した期間・条件のもとにおいて保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ・保証期間が過ぎてしまった場合でも修理などのご相談を承ります。(御見積の上で有償修理・対応となる場合があります)
- ・補修部品などに関しては弊社カスタマーサポートまでお気軽にご相談ください。

株式会社ネセクト 〒130-0003 東京都墨田区横川3丁目12-2 Rimba Tokyo Oshiage 2F
カスタマーサポート TEL 03-6381-3277 (受付時間 10時～12時 / 13時～16時 土日祝日を除く)
MAIL support@nesekt.co.jp