

取扱説明書 (お客様保管用)

nesekt®

クリアディスペンサー 液体タイプ 650ml

[カラーバリエーション クリア / グリーン / ブラウン]

この度は、弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
本製品をご使用前にこの説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
また、この説明書はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。



ご使用上のお願い

- ・本製品の用途はシャンプーやコンディショナーなどを入れ吐出させる製品です。用途以外に使用しないでください。
- ・泡タイプのソープ液などには使用できません。（吐出しても液体のままで泡になりません）
- ・保管時は劣化防止のため直射日光の当たらない屋内等に保管してください。
- ・劣化抑制、安全のため耐熱温度範囲内で使用し、屋外使用は行わないでください。
- ・粘度の高い（硬い）液体や粒子が含まれる液体は吸い上げ、吐出できない場合があります。予めご了承ください。
- ・アルコールや石油類、酸性・アルカリ性の強い薬品など化学的影響が考えられる液体は入れないでください。
- ・食品や飲料（ソース類や焼酎など）の容器として使用しないでください。（食品用ではありません）
- ・クリアディスペンサーは経年劣化によりポンプの吐出不良、変色や変形、破損などの劣化を生じる場合があります。
- ・設置場所の安全に十分注意して保管を行ってください。
- ・本製品はその強度や構造上の安全性を完全に保証するものではありません。
落下などの衝撃や温度変化、内用液による劣化によりクラック（ひび割れ）や破損を生じるリスクがあります。
- ・たわしや研磨剤を使用すると傷がつく場合があります。ご注意ください。
- ・幼児などの手の届かない場所に保管し、浴室などに設置する場合は保護者が管理監督してください。
- ・ボトル本体やポンプ部分の破損や著しい劣化等が確認された場合、速やかに使用を中止してください。
- ・本商品を廃棄処分する場合には、地域条例等に従って正しく廃棄処分してください。
- ・本製品を加工・分解・修理しないでください。
- ・本製品に強い振動や衝撃、無理な力を加えないでください。
- ・お客様または第三者が本製品の誤った使用、使用中に生じた事故、その他不具合による損害について当社は一切の責任を負いかねます。

セット内容 (カラーバリエーションがあります)

クリアディスペンサー本体	ポンプつき(液体タイプ用) 内容量650ml	3本セット
詰め替え用じょうご	シリコン素材 折りたたみ式	1個
ラベルシール	お好みでボトルにラベルを貼りご使用ください。	3枚セット×6デザイン
ラベルシール専用カード(治具)	ラベルシールの位置合わせが簡単にできます。	1枚

商品仕様

内容量 (1本あたり)	650ml (22oz) ※食品・飲料品不可
サイズ	L68mm×W68mm×H220mm (ポンプ延伸時)
材質	PETG樹脂 (Polyethylene Terephthalate Glycol)
使用温度範囲	-20℃～60℃ 熱湯禁止
ワンプッシュ吐出量	3～4ml 吐出部外径Φ6.6mm 内径Φ4.2mm



- ・60℃を超えるもの、食品＆飲料品、化学的影響のある薬品の投入禁止
- ・強い衝撃や落下などの取扱注意(底角部の割れ・漏れの原因)



注意：水をかけると内部に水が浸入する場合がありますのでご注意ください。プッシュポンプ部には空気吸入口があり、シャワーなどの水がかかり続けると内部に水が入ります。


クリアディスペンサーのご使用方法

●ポンプヘッドのロック解除

ポンプ根元のキャップ部を押さえながら、ポンプヘッドを反時計回りに回すとポンプヘッドのロックが解除され上がります。ロックは輸送時の破損防止用で、解除後に再びロックする必要はありません。ねじ込み式の構造となっています。





※ポンプヘッドがうまく上がらない場合

ポンプ部分のキャップ部を回して、ボトルからポンプユニットを取り外してください。右図の破線部分を手でしっかりと押さえながら、一方の手でポンプヘッド部を反時計回りに回すとロック解除されます。



●折りたたみ式じょうご

付属のじょうごを使用すると、簡単にディスペンサーに充填することができます。使用後はじょうごを水洗いして折りたたんで保管してください。



●ラベルシール貼り付け用カード(治具)
底側の端を合わせることでラベルを中央にきれいに貼ることができる専用カードを付属させました。詳細はカード裏面をご覧ください。

★ラベルシールは浴室でメガネなどを外していても視認性の良い大きなアルファベットデザインのものも採用しました。
貼りかえることも可能ですので、お好みでお好きなデザインをお使いください。
デザインはシャンプー、コンディショナー、ボディーウォッシュの表記となっております

商品	クリアディスペンサー [クリア/グリーン/ブラウン]	製品型式	NHCD130-L650S3xxx
保証期間	弊社からのご購入日(受領日)より1年間	ご購入日	年 月 日

日本国内において保証期間内に取扱説明書、本体ラベルなどの記載内容に従って正常な使用状態において故障(破損)した場合には、本書の記載内容に基づいて無償にて保証対応させていただきます。※

保証期間内に故障(破損)・交換をご依頼になる場合は下記の情報と共に、具体的な不具合や故障の内容をご購入の各モール(amazon/楽天/yahoo!など)、もしくは弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

①ご購入商品 ②ご購入時期 ③ご購入時の注文番号(不明な場合でも承ります) ④氏名 ⑤電話番号やメールアドレスなどご連絡先
※お客様の都合により弊社へご返品やご送付いただく場合の送料や諸経費はお客様のご負担となります。

保証除外項目 (保証期間内でも次のような場合には保証対象外となります。)

1. 本書のご提示が無い場合。(ご注文履歴・状況等が確認できた場合はその限りではありません)
2. 誤った使用方法、取扱上の不注意によって生じた損害や故障。不当な修理や改造によって生じた損害や故障。
3. 使用や保管に伴う通常の摩耗や劣化、自然損耗など、客観的に製品の不良のみによる不具合と考えられない場合。
4. 天災、地震、水害、落雷その他天変地異、ガス害、塩害、公害などによって生じた損害や故障(破損)。
5. お買い上げ後の移動や輸送によって生じた損害や故障(輸送事故・運送事故)など運送会社による保証を要するもの。
6. 保証期間経過後のご依頼や、客観的事実を基に当社が保証対象として合理的に認められない場合。

- ・本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- ・本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- ・本書は本製品の故障(破損)、に対し弊社の判断により製品本体の修理・交換・返金対応などの保証対応をするものであって、本製品の仕様または使用不能によって生じた関連する損害に対して、当社が責任を負うものではありません。
- ・本書は明示した期間・条件のもとにおいて保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ・保証期間が過ぎてしまった場合でも修理などのご相談を承ります。(御見積の上で有償修理・対応となる場合があります)
- ・補修部品などに関しては弊社カスタマーサポートまでお気軽にご相談ください。



株式会社ネセクト 〒130-0003 東京都墨田区横川3丁目12-2 Rimba Tokyo Oshiage 2F
カスタマーサポート TEL 03-6381-3277 (受付時間 10時~12時 / 13時~16時 土日祝日を除く)
MAIL support@nesekt.co.jp 公式LINE ID @088qxbw (QRコードからお問い合わせいただけます)