

取扱説明書 (お客様保管用)

nesekt®

精密ドライバーセット138IN1



この度は、弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
本製品をご使用前にこの説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
また、この説明書はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

ご使用上のお願い

- 適切なビットを選定し、サイズおよび材質や状態に適したトルクで使用して、無理に回さないようにしてください。
- 過剰な力を加えずに均等に力を加えてください。特に小さいネジは折れやすいので注意してください。
- ドライバーをネジに対して垂直に保持し、斜めにならないよう注意してください。
- 精密機器などへ使用する場合、周辺部品を傷つけないように注意して作業を行ってください。
- ドライバーは常に清潔を保ち、汚れや油分をふき取ってからご使用ください。錆びの原因となります。
- 金属製部品は使用後に乾いた布などで汚れを拭き取り、薄く防錆油を塗るなどのお手入れをしてください。
- 製造上の都合により工具としての使用には影響しない程度の傷や形状、刻印のバラつきなどがある場合があります。
- 製品の不適切な使用や誤ったビット選定は、作業対象物や工具の破損、怪我などに繋がりますのでご注意ください。
- 製品に破損や著しい劣化等が確認された場合、速やかに使用を中止してください。
- 本製品を廃棄処分する場合には、地域条例等に従って正しく分別を行い、適切に廃棄処分してください。
- お子様の手の届く場所に保管しないでください。小さなビットの誤飲や思わぬ怪我をする恐れがあります。
- 本製品は汎用工具ですので、使用者の責任において正しい用途や手順、安全な環境で使用してください。
- 本製品は非絶縁です。感電する恐れがありますので通電している製品には絶対に使用しないでください。
- 取扱説明書記載の付属品・アタッチメント以外は使用しないでください。不具合や怪我の恐れがあります。
- iPhone等の分解は高度な技術が必要です。修理方法などはサポート外ですので自己責任で行ってください。
- ビットには鋭利なものも含まれます。ビットの着脱の際に手を怪我しないようご注意ください。
- インパクトドライバーなど強い力の加わる電動工具での使用はできません。ビットが破損する恐れがあります。
- 作業時には保護メガネなどの安全保護具を着用して作業してください。
- 本製品に関してご不明な点がある場合は、製品を使用せずにカスタマーサポートまでお問合せください。

製品の特徴



- 精密機器の分解組立に最適なドライバーセット(精密機器、カメラ、時計、メガネ、ホビー用品など)
- 特殊ネジにも対応可能な豊富な種類のビット。よく使うビットはスベアも同梱。
- ビットは強度に優れたプロ仕様。CR-V製ビットよりも強靱なS2鋼製ビットを採用。
- スマートフォンなどのディスプレイ交換にも対応した吸盤やSIMピン、ピックなどのツールもセット。
- 小型の折れたネジ&ボルトの取り外しにも対応した簡易ドリルビット&簡易エキストラクター付属。
- 持ち運びやすくコンパクトな専用プラスチック製収納ケース入り。
- ペンセットや自由にネジにアクセスしやすいフレキシブルシャフトなど豊富なアクセサリ。
- 小さなネジをしっかりと分類・整理して管理できる専用マグネットシートも付属。ケースにも収納可能。
- パソコンの分解組立に便利な小型スパナ、電動ドライバーに対応する6.35mm六角アダプターも付属。

商品	精密ドライバーセット138IN1	製品型式	NTDS120-138OGR
保証期間	弊社からのご購入日より1年間	ご購入日	年 月 日

日本国内において保証期間内に取扱説明書、本体ラベルなどの記載内容に従って正常な使用状態において故障(破損)した場合には、本書の記載内容に基づいて無償にて保証対応させていただきます。※

保証期間内に故障(破損)・交換をご依頼になる場合は下記の情報と共に、具体的な不具合や故障の内容をご購入の各モール(amazon/楽天/yahoo!など)、もしくは弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

①ご購入商品 ②ご購入時期 ③ご購入時の注文番号(不明な場合でも承ります) ④氏名 ⑤電話番号やメールアドレスなどご連絡先
※お客様のご都合により弊社へご返品やご送付いただく場合の送料や諸経費はお客様のご負担となります。

保証除外項目 (保証期間内でも次のような場合には保証対象外となります。)

- 1.本書のご提示が無い場合。(ご注文履歴・状況等が確認できた場合はその限りではありません)
- 2.誤った使用方法、取扱上の不注意によって生じた損害や故障。不当な修理や改造によって生じた損害や故障。
- 3.使用や保管に伴う通常の摩耗や劣化、自然損耗など、客観的に製品の不良のみによる不具合と考えられない場合。
- 4.天災、地震、水害、落雷その他天変地異、ガス害、塩害、公害などによって生じた損害や故障(破損)。
- 5.お買い上げ後の移動や輸送によって生じた損害や故障(輸送事故・運送事故)など運送会社による保証を要するもの。
- 6.保証期間経過後のご依頼や、客観的事実を基に当社が保証対象として合理的に認められない場合。

- ・本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- ・本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- ・本書は本製品の故障(破損)、に対し弊社の判断により製品本体の修理・交換・返金対応などの保証対応をするものであって、本製品の仕様または使用不能によって生じた関連する損害に対して、当社が責任を負うものではありません。
- ・本書は明示した期間・条件のもとにおいて保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ・保証期間が過ぎてしまった場合でも修理などのご相談を承ります。(御見積の上で有償修理・対応となる場合があります)
- ・補修部品などに関しては弊社カスタマーサポートまでお気軽にご相談ください。



株式会社ネセクト 〒130-0003 東京都墨田区横川13丁目12-2 Rimba Tokyo Oshiage 2F
カスタマーサポート TEL 03-6381-3277 (受付時間 10時~12時 / 13時~16時 土日祝日を除く)
MAIL support@nesekt.co.jp 公式LINE ID @088qxwbx (QRコードからお問い合わせいただけます)

精密ドライバーセット内容物一覧 & 仕様




★アルミ製ドライバーグリップ本体への延長シャフトおよびフレキシブルシャフトの脱着方法について



スリーブ部を引き下げると、ロックが解除されフリーになりますので、延長シャフトの伸縮調整や脱着、フレキシブルシャフトの脱着が行えます。

★簡易エキストラクターおよび簡易ドリルビットの使用について



ネジの頭つぶれや折れてしまった場合にネジを取り外すための工具です。(逆ネジ・一部ネジ不可)
本製品は簡易的な仕様ですので、硬すぎ・柔らかすぎのネジには使用できない場合があります。

- ①取り外したいネジの上部中心にドリルビットもしくは市販のドリルで下穴を開ける。深さ2~3mm。
- ②穴より若干大きいサイズのエキストラクターを穴に差し込んで、状態を確認しながら、押し付けつつ反時計回りに回してしっかりと食い付けさせます。
- ③ゆっくり反時計回りに回転させて成功すると、ネジが徐々に緩み抜けますので、取り外してください。

1. ビット各種(20種類112ビット)

PH0000/PH000/PH00/PH0/PH1/PH2/★0.8/★1.2/★1.5/★2.0/SL1.0/SL1.3/SL1.5/SL2.0/SL2.5/SL3.0/SL3.5/SL4.0/SIM0.8/SIM1.0/T1/T2/T3/T4/T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20/T5H/T6H/T7H/T8H/T9H/T10H/T15H/T20H/T25H/H0.7/H0.9/H1.3/H1.5/H2.0/H2.5/H3.0/H3.5/H4.0/H4.5/H5.0/H6.0/(H1/16)/(H1/8)/(H3/32)/(H5/32)/(H5/64)/(H7/64)/(H9/64)/PZ000/PZ00/PZ0/PZ1/PZ2/U1.7/U2.0/U2.6/U3.0/U8/Y0.6/Y1.0/Y1.5/Y2.0/Y2.5/Y3.0/Y3.5/S0/S1/S2/W1.5/W2.0/W2.5/▲2.0/▲2.3/▲2.6/▲3.0/IN PH2/G3.8/G4.5/RE PH2/M2.5/M3.0/M3.5/M4.0/M4.5/M5.0/M5.5/EX#6/EX#7/EX#8/EX#9/EX#10/Dr#6/Dr#7/Dr#8/Dr#9/Dr#10/MG5.0 スペアビット PH0/PH1/PH2

※PH=プラス(フィリップス)/★=ペンタローブ(星型/SL=マイナス/SIM=SIM取出しピンビット/T=T型トルクス(ヘックスローブ)/TH=T型トルクス(いじり止め付き/穴有り)/H=ヘックス(メートルサイズ六角形、インチサイズ六角形)/PZ=ポジドライブ/U=U型/Y=Y型/S=スクエア型/W=ウィング型/▲=トライアングル(三角形/PH2=特殊ビット/G=ゲームビット/RE=リセス型/M=ソケット(六角形穴)/EX=簡易エキストラクター(折れたネジ&ボルトの取り外し用)/Dr=簡易ドリルビット(エキストラクタービットの下穴用)/MG=マグネットビット(ネジ吸着用)

2. アルミ製ドライバーグリップ本体

3. 延長シャフト(ドライバー本体に装着済、マグネット内蔵)
奥まった場所にあるネジも延長することで回せます。

4. フレキシブルシャフト(マグネット内蔵)

ネジを回しにくい場所も自由に回転させることができます。

5. ピンセット(先端カバー付き)

小さなネジや部品などの取扱いにご使用ください。

6. Yシェイプハンドル(6.35mm六角軸)

小型電動ドリルなどの6.35mm六角軸対応工具に取り付けることで、フックやヒートンなどを一気に回すことができます。

7. 小型スパナ(SS4.0/SS4.5/SS5.0/SS5.5/SS6.0/SS7.0)

パソコン内部に使用されているような六角ボルトの回転に使用可能です。大きなトルクをかけないようご注意ください。

8. プラスチックヘラ(十字軸×1 フラット両端×1 丸軸×1)

用途に応じて使いやすい形状を使用してください。

9. 吸盤リング

スマホのディスプレイ交換などで役に立ちます。

10. SIMカードイジェクトピン×2(電源を切ってから使用)

スマホのSIMカードの取り出しなどに使用可能です。

11. 6.35mm変換アダプター(インパクトドライバー等は不可)

小型・小トルクの電動ドライバーに取付して使用可能です。アダプターは6.35mm六角軸に対応しております。

12. スクリーン取出し用ピック(薄型×2/標準×2/小型×2)

スマホなどのディスプレイ交換・取り外しにご使用ください。

13. 着磁器・消磁器

ビットを着磁してネジが脱落しにくい工具に変形可能です。また消磁することもできます。

14. マグネットシート(W55*H150)

小さなネジをマグネットシートのセル内に分解順に貼りつけて使用することで、ネジを分別整理して確実に組立可能です。

★マグネタイザー(着磁器・消磁器)の使用について

金属製ビットに磁力を帯びさせることで小さなネジなどが吸着され、使用しやすくするためのものです。⊕のマークがある穴の縁にビットを擦ると磁力を帯びて着磁します。もし磁力を解除したい場合には、⊖のマークがある側にビットを擦ると磁力が無くなります。(消磁：完全には磁力が無くならない場合もありますが正常です。)
※精密機器や磁気カードなどには故障の原因となりますので近づけないでください。

